

Ideenkarte: Foto-Box

Aufgabe:

Baut einen Auslöser für eure Foto-Box. So könnt ihr auf Knopfdruck Fotos von euch machen.

Material:

- 1 Makey Makey-Set
- 1 USB-Kabel
- 2 Krokoklemmen
- 1 Laptop mit Foto-Kamera
- 1 leitfähigen Auslöser



Ideenkarte: Foto-Box

Anleitung:

1. Überlegt euch zuerst aus welchem leitfähigem Material ihr euren Foto-Auslöser basteln oder bauen wollt. Der Auslöser kann ein Knopf auf dem Boden sein oder etwas, was ihr später, wenn ihr das Foto schießen wollt, in der Hand haltet.
2. Habt ihr euren Auslöser gebastelt, befestigt ihr an ihm eine Krokoklemme.
3. Das andere Ende der Krokoklemme schließt ihr an der Taste "SPACE" des Makey Makeys an.
4. Als nächstes schließt ihr eine weitere Krokoklemme an die "EARTH"-Taste auf dem Makey Makey an. Damit erdet ihr das Makey Makey später.
5. Nun verbindet ihr das Makey Makey über das USB-Kabel mit dem Laptop.
6. Öffnet danach das Foto-Programm auf dem Laptop.
7. Wenn ihr nun die Krokoklemme, die am "EARTH" befestigt ist, in die Hand nehmt, könnt ihr den Auslöser betätigen und ein Foto von euch schießen.
8. Bringt euch dazu so in Pose, dass ihr auf dem Foto gut zu sehen seid.
9. Probiert euch aus und schießt lustige Fotos von euch!